

CZ

Návod k použití pro French Press všechny velikosti a provedení

Příprava kávy ve French Pressu je snadná a pohodlná. Navíc kombinuje přípravu se samotným servírováním

Použití:

1. French press umístěte na rovnou plochu. Do nádoby nalijte horkou vodu pro zahřátí na nádobí. Vylijte ji až před samotnou přípravou kávy.
2. Pro nejlepší chuť použijte čerstvě namletou kávu, doporučujeme použít střední stupeň mletí.
3. Vyměňte kovový filtr a vsypte potřebné množství kávy podle vaší chuti. Doporučujeme 7g - 15g kávy na 100ml vody.
4. Nepoužívejte vroucí vodu, zabráníte tím spálení kávy a znehodnocení její chuti.
5. Přidejte polovinu vody a počkejte 20 sekund, poté přidejte zbývající vodu, kterou lijte krouživým pohybem. Tímto způsobem rozvinete plnou chuť kávy.
6. Nasadte víčko, nechte cca 4 minuty louhovat, poté pomalým pohybem stlačte filtr dolů. Nyní je vaše káva připravena k servírování.

Péče o výrobek:

Před prvním použitím French press a všechny jeho součásti důkladně omyjte a osušte. French press umývejte po každém použití. Myjte horkou vodou s běžnými čistícími prostředky, v případě silného znečištění nechte odmočit. K čištění nepoužívejte hrubozrnné čistící prostředky (písky), a nikdy nemyjte čistícími prostředky, které obsahují chlor či bělidlo. Není vhodné mýt v myčce nádobí, myjte ručně.

Bezpečnostní pokyny a další upozornění

Udržujte horké tekutiny mimo dosah dětí.

Nedovoľte dětem používat French press.

Zkontrolujte, zda nejsou keramické nebo skleněné díly poškozené. Prestaňte používat pokud je jakákoliv část poškozená, nebo prasklá.

Chraňte před přímým zdrojem tepla jako jsou plynové sporáky, sklokeramické desky, nebo trouby - kromě mikrovlnné.

Horký French press nikdy nevkláděte do studené vody, ani ho s ní neoplachujte. Prudkým zchlazením může dojít k jeho poškození.

Nepoužívejte nadměrnou sílu při stlačení pístu, mohlo by dojít k poškození, poškrábání, nebo může horká tekutina vytrysknout z nádoby.

Pokud se píst v nádobě zasekne, vyměňte ho a opláchněte pod proudem teplé vody.

Materiál: Borosilikátové sklo, nerezová ocel, plast, silikon.

SK

Návod na použitie French Pressu (všetky veľkosti a farebné varianty)

Příprava kávy vo French Presse je jednoduchá a pohodlná, kombinuje prípravu kávy so štýlovým servírovaním.

Použitie:

1. French press umiestnite na rovnú podložku. Do nádoby nalejte horúcu vodu kvôli zahriatiu nádoby. Vylejte ju, až pred samotnou prípravou kávy.
2. Pre najlepšiu chuť odporúčame použiť čerstvo mletú kávu, ideálne stredný stupeň mletia.
3. Vyberte kovový filter a do nádoby nasypete potrebné množstvo kávy, podľa vašej chuti- Odporúčame 7g - 15g kávy na 100ml vody.
4. Nepoužívajte vriacu vodu, predídete tak „spáleniu“ kávoých olejov a znehodnoteniu jej chuti.
5. Pridajte polovicu vody a počkajte 20 sekúnd, potom pridajte zvyšok vody, ktorú nalejte krúživým pohybom. Týmto spôsobom sa rozvinie plná chuť kávy.
6. Prikryte viečkom a nechajte cca 4 minúty lúhovať, potom pomalým pohybom stlačte filter dole. Teraz je vaša káva pripravená na servírovanie.

Starostlivosť o produkt:

Pred prvým použitím french press a všetky jeho diely dôkladne umyte a osušte. French press umývajte po každom použití. Umývajte horúcou vodou s bežnými čistiacimi prostriedkami, v prípade silného znečistenia nechajte odstáť vo vode. Na čistenie nepoužívajte hrubozrnné čistiace prostriedky (piesky), a nikdy neumývajte prostriedkami obsahujúcimi chlór, alebo bielidlo. Neumývajte v umývačke riadov.

Bezpečnostné pokyny a ďalšie upozornenia:

Horúce tekutiny udržujte mimo dosahu detí.

Nedovoľte deťom používať French press.

Skontrolujte, či nie sú sklenené diely poškodené. Prestaňte používať pokiaľ je akákoľvek časť výrobku poškodená, alebo prasknutá.

Chráňte pred priamym zdrojom tepla ako sú plynové šporáky, sklokeramické dosky, rúry.

Horúcu nádobu French pressu nikdy nevkładajte do studenej vody, ani ho s ňou neoplachujte - prudkým ochladením môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Nepoužívajte veľkú silu k stlačeniu piestu, aby nedošlo k poškodeniu, poškrabaniu, alebo vystreknutiu horúcej tekutiny z nádoby.

Ak sa piest v nádobe zasekne, vytiahnite ho a opláchnite pod prúdom teplej vody.