

**Konvička na šlehání mléka**

Konvička je určena pro šlehání mléka, nebo k jeho servírování.

Konvičku pro šlehání mléka horkou párou naplňte do 1/3 studeným mlékem. Parní trysku ponořte do mléka a napěňte jej. Chcete-li vytvořit více pěny lehce zvedejte a spouštějte konvičku. Nádoba může být horká, proto k držení používejte ouško. Po napěnění by mléko mělo zdvounásobit svůj objem.

- Našlehané mléko je horké, proto dávejte pozor na opaření, udržujte horké tekutiny mimo dosahu dětí.
- Není určeno pro mytí v myčce nádobí.
- Myjte jemnou houbičkou s běžnými mycími prostředky.
- Nepoužívejte abrazivní přípravky, hrubé houbičky a agresivní mycí prostředky.
- Není určeno pro varné desky, ani mikrovlnnou troubu.
- Materiál: nerezová ocel.

**Konvička na mlieko**

Konvička je určená pre šľahanie mlieka, alebo k jeho servírovaniu.

Konvičku pre šľahanie mlieka horúcou parou naplňte do 1/3 studeným mliekom. Parnú trysku ponorte do mlieka a napeňte ho. Ak chcete vytvoriť viac peny zľahka zdvíhajte a spúšťajte konvičku. Nádoba môže byť horúca, preto k držaniu používajte uško. Po napenení by mlieko malo zdvounásobit svoj objem.

Našľahané mlieko je horúce, preto dávajte pozor na obarenia, udržujte horúcej tekutiny mimo dosahu detí.

Nie je určené pre umývanie v umývačke riadu. Umývajte jemnou hubkou s bežnými umývacími prostriedkami.

Nepoužívajte abrazívne prípravky, hrubé hubky a agresívne umývacie prostriedky.

Nie je určené pre varné dosky, ani mikrovlnnú rúru.

Materiál: nerezová ocel.

**A kancsó tejhabosítására szolgál**

A kancsó tej habosítására szolgál, vagy annak tárolására.

A tejhabosító kancsót töltsen meg 1/3 - ig hideg tejjel. A gőzfúvót helyezze a tejebe és habosítsa fel a tejet. Amennyiben nagyobb habot szeretne készíteni a kancsót emelje meg könnyebén majd engedje le. Az edény átmelegedhet ezért az edény tartásához mindig használja a fogantyút. A habosítás után a tej térfogatának meg kell kétszereződnie. A habosított tej mindig meleg, ezért legyen óvatos hogy ne okozzon égési sérüléseket.

A meleg folyadék gyermekek előtt elzárva tárolja.

A kancsó nem tisztítható mosogatógépben.

Puha szivacsot és finom tisztítószerrel használjon a tisztításához.

Ne használjon fehérítőt, drótcsutakot vagy agresszív tisztítószerrel az edény tisztításához.

Nem használható semmilyen tűzhelyen vagy mikrohullámú sütőben. Anyaga: rozsdamentes acél.