

CZ

NÁVOD NA POUŽITÍ

18

Aeropress

Manipulace:

- Před prvním a po každém použití pečlivě umyjte plastovou nádobu a gumový píst mycími prostředky důkladně opláchněte čistou vodou a nechte vyschnout. Vyhněte se mytí v myčce na nádobí.
- Budte velice opatrní při manipulaci s horkou vodou a nápojem, mohlo by dojít k opaření

Návod k přípravě:

- Připravíme si čerstvě umletou kávu (17g), horkou vodu (275 ml) a Aeropress.
- Vybereme jeden z Aeropress filtrů, který nejdříve navlhčíme vodou a umístíme jej do spodní části černého víčka. Pak víčko zašroubujeme.

Při přípravě kávy si můžete vybrat ze dvou metod:

1. Při klasické metodě položíme Aeropress filtrem na hrníček a požadované množství čerstvě namleté kávy nasypeme do plastové nádoby.

- Nalijeme do plastové nádoby horkou vodu (80-85 °C) po rysku č. 2.
- Vodu a kávu promícháme míchátkem po dobu 10 sekund.
- Vložíme píst s gumovým koncem, který před použitím lehce navlhčíme a stlačíme celý obsah do hrníčku.

2. Při obrácené metodě budeme používat Aeropress obráceně.

- Aeropress postavíme na píst a do horní nádoby přidáme čerstvě namletou kávu a zalijeme horkou vodou.
- Nejdříve nalijeme do nádoby jen malé množství vody a důkladně promícháme.
- Poté dolijeme vodu až po okraj.
- Necháme extrahovat po dobu cca 20-30 sekund.
- Zašroubujeme sítko s filtrem a rychlým pohybem Aeropressem otočíme na připravený hrníček.
- Poté Aeropress stlačíme a vyprázdníme celý obsah do šálku.

Tip: Pokud je pro Vás káva příliš hořká, zkuste ji namlít o trochu hruběji, nebo upravte poměr kávy/vody.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Aeropress

Manipulácia:

- Pred prvým a po každom použití dôkladne umyte plastovú nádobu a gumový piest umývacími prostriedkami dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť. Vyhnite sa umývaniu v umývačke riadu.
- Budte veľmi opatrný pri manipulácii s horúcou vodou a nápojom, mohlo by dôjsť k obareniu

Návod na prípravu:

- Pripravíme si čerstvo zomletú kávu (17g), horúcu vodu (275 ml) a Aeropress.
- Vyberieme jeden z Aeropress filtrov, ktorý najskôr navlhčíme vodou a umiestnime ho do spodnej časti čierneho viečka. Potom viečko zaskrutkujeme.

Pri príprave kávy si môžete vybrať z dvoch metód:

1. Pri klasickej metóde položíme Aeropress filtrom na hrnček a požadované množstvo čerstvo namletej kávy nasypeme do plastovej nádoby.

- Nalejeme do plastovej nádoby horúcu vodu (80-85 °C) po značku č. 2.
- Vodu a kávu premiešame miešátkom po dobu 10 sekúnd.
- Vložíme piest s gumovým koncom, ktorý pred použitím navlhčíme a stlačíme celý obsah do hrnčeka.

2. Pri obrátenej metóde budeme používať Aeropress obrátene.

- Aeropress postavíme na piest a do hornej nádoby pridáme čerstvo namletú kávu a zalejeme horúcou vodou.
- Najskôr nalejeme do nádoby len malé množstvo vody a dôkladne premiešame.
- Potom dolejeme vodu až po okraj.
- Necháme extrahovať po dobu cca 20-30 sekúnd.
- Zaskrutkujeme sítko s filtrom a rýchlym pohybom Aeropressem otočíme na pripravený hrnček.
- Potom Aeropress stlačíme a vyprázdníme celý obsah do šálky.

Tip: Ak je pre Vás káva príliš hořká, skúste ju namlieť o trochu hrubšie, prípadne upravte pomer kávy / vody.